

Verfügbare Sprachen der CNC-Fräsanlagen mit den Steuerungen 840D/840DI

verfügbare Sprachen für 840D	Steuerungsspezifische Darstellungen / Anzeigen		Anlagenspezifische Darstellungen / Anzeigen				
	Bedienoberfläche	HandheldTerminal6	Betriebs-/Fehlermeldungen	M-Funktionen	Safety-Meldungen	EasyMask-Bilder	Bedientafel
Chinesische (simplified)	x						
Chinesische (traditional)	x						
Dänisch	x						
Deutsch	x	x	x	x	x	x	x
Englisch	x	x	x	x	x	x	x
Finnisch	x			x			
Französisch	x	x	x	x	x	x	x
Italienisch	x	x	x	x	x	x	x
Japanisch	x						
Koreanisch	x						
Niederländisch	x	x	x	x	x	x	x
Polnisch	x		x	x	x	x	x
Portugiesisch	x	x	x	x	x	x	x
Russisch	x						
Schwedisch	x	x	x	x	x	x	x
Spanisch	x	x	x	x	x	x	x
Tschechisch	x		x	x	x	x	x
Türkisch	x		x	x	x	x	x
Ungarisch	x	x					

verfügbare Sprachen für 840DI	Steuerungsspezifische Darstellungen / Anzeigen		Anlagenspezifische Darstellungen / Anzeigen			
	Bedienoberfläche	HandheldTerminal6	Betriebs-/Fehlermeldungen	M-Funktionen	EasyMask-Bilder	Bedientafel
Chinesische (simplified)	x					
Chinesische (traditional)	x					
Dänisch	x					
Deutsch	x	x	x	x	x	x
Englisch	x	x	x	x	x	x
Finnisch	x			x		x
Französisch	x	x	x	x	x	x
Italienisch	x	x	x	x	x	x
Japanisch	x					
Koreanisch	x					
Niederländisch	x	x	x	x	x	x
Polnisch	x		x	x	x	x
Portugiesisch	x	x	x	x	x	x
Russisch	x					
Schwedisch	x	x	x	x	x	x
Spanisch	x	x	x	x	x	x
Tschechisch	x		x	x	x	x
Türkisch	x		x	x	x	x
Ungarisch	x	x				

x kann in der jeweiligen Sprache angeboten werden
 Alle anderen Sprachen müssen abgestimmt werden. Dabei sind auch Kombinationen möglich.
 Beispiel: Japanische Bedienoberfläche mit englischen anwendungsspezifischen Meldungen